



## Инструкция по настройке каналов входных сигналов «Гарант IP-GR»

(служит для изменения уровня входных сигналов при подключении замка «Гарант IP-GR» к жгуту транспортного средства).

Условные обозначения:

Световая индикация горит постоянным светом отсутствует световая индикация

Звуковая индикация длинного звукового сигнала короткого звукового сигнала

№	Описание действий	Индикация системы
1	Включите зажигание	
2	Активируйте антенну, нажав и отпустив кнопку активации	1-бип длинный
3	В течение 30 сек поднесите один раз сервисную карту клиента с обучающим чипом к месту скрытой установки антенны	Количество сигналов (коротких бипов), соответствует количеству прописанных ключей.
4	Нажмите на кнопку активации антенны и удержите не менее 1 сек	1-бип длинный <b>Режим настроек входных сигналов</b>
5	В течение 30 сек поднесите брелок-метку к антенне	1-бип короткий <b>Настройка входного сигнала «постановки на охрану» В13</b>
6	Первое нажатие на кнопку активации антенны	1-бип длинный <b>Входной сигнал не используется</b>
7	Второе нажатие на кнопку активации антенны	2-бипа длинных <b>Управление « + »</b>
8	Третье нажатие на кнопку активации антенны	3-бипа длинных <b>Управление « - »</b>
9	Поднесите брелок-метку к антенне	2-бипа коротких <b>Настройка входного сигнала «снятия с охраны» В12</b>
10	Первое нажатие на кнопку активации антенны	1-бип длинный <b>Входной сигнал не используется</b>
11	Второе нажатие на кнопку активации антенны	2-бипа длинных <b>Управление « + »</b>
12	Третье нажатие на кнопку активации антенны	3-бипа длинных <b>Управление « - »</b>
13	Поднесите брелок-метку к антенне	3-бипа коротких <b>Настройка входного сигнала «положение Parking» В14</b>
14	Первое нажатие на кнопку активации антенны	1-бип длинный <b>Входной сигнал не используется</b>
15	Второе нажатие на кнопку активации антенны	2-бипа длинных <b>Управление « + »</b>
16	Третье нажатие на кнопку активации антенны	3-бипа длинных <b>Управление « - »</b>
17	Поднесите сервисную карту клиента с обучающим чипом к антенне	2-бипа длинных <b>Сохранение настроек входных сигналов</b>

\* Режим не зависит от варианта подключения «Гарант IP-GR».