

**Фотоинструкция по установке блокиратора рулевого вала Гарант Блок 005-2
На автомобиль «Audi Q7» /15-/ ГУР**

Комплектация	005	
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля	Ф26 мм	
Краткое описание установки		
<p>Муфта крепится в средней части рулевого вала под панелью (фото №1;2) ниже карданного соединения (вплотную к конусообразному переходу рулевого вала), слева от педали тормоза, расположение двух винтов М10 в муфте (по оси вала) «вниз» (фото №2). Стопор вставляется со стороны двери водителя (фото №3) в продольном направлении (расположение паза муфты: справа). Конусообразная часть стопора фиксируется около шумоизоляции переднего щитка кузова. (фото №3). Угловой сектор поворота рулевого колеса (амплитуда) при разблокированном штатном замке ~190 град. При повороте рулевого колеса вправо рукоятка стопора упирается в шумоизоляцию переднего щитка кузова (фото №4), при повороте рулевого колеса влево рукоятка стопора упирается в элемент опорной площадки педального узла (фото №5).</p>		
Примечание:		
<p>а) рукоятка стопора исключают полный оборот рулевого вала. б) перед установкой муфты удалите этикетку (или ее часть) с рулевого вала (см по стрелке фото №1). в) при установке БРВ учитывать положение рулевого колеса (расположение спиц руля), так как блокирование рулевого вала на штатный противоугонный замок происходит через ~5 град (фото №6). г) при установке БРВ учитывать крайние положения регулируемой рулевой колонки по высоте и длине (РРК/В/Д). д) для двухвинтовой модификации муфты - окончательная затяжка двух винтов М10 допускается моментом от 7,5 кгс м до 8,0 кгс м. е) ВНИМАНИЕ - при установленном стопоре в муфту и разблокированном штатном замке, запрещается вращать рулевое колесо во избежание повреждений элементов опорной площадки педального узла и шумоизоляции переднего щитка кузова автомобиля.</p>		
Фото автомобиля	Фото №1	Фото №2
		
Фото №3	Фото №4	Фото №5
		
Фото №6		
		