



Артикул замка	G.CN.NK.08003.R
Марка и модель автомобиля	CITROEN C5
Модельный год	2008-
Тип КПП, положение блокировки	A+, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	6. Фен.
2. Дрель ручная.	7. Сверло ф4мм.
3. Отвертка крестовая.	8. Сверло ф6мм.
4. Приспособление для разметки №001.	9. Сверло-коронка ф22мм.
5. Шаблон для сверления №31009.	10. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

- 11. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
- Приложите шаблон для сверления №31009 к правой стенке механизма выбора передач. По отверстию в шаблоне просверлите правую стенку механизма выбора передач сверлом ф6мм.
- По направляющему отверстию просверлите правую стенку механизма выбора передач сверлом-коронкой ф22мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
- Срежьте ребро справа от механизма выбора передач для расположения консоли в сборе.
- Нагрейте феном и деформируйте нижний воздуховод с правой стороны механизма выбора передач для расположения замковой части консоли в сборе.
- Нагрейте феном и деформируйте верхний воздуховод с правой стороны механизма выбора передач для расположения замковой части консоли в сборе.
- Открутите две правые и переднюю левую гайки крепления механизма выбора передач. На место открученных гаек установите консоль в сборе и закрепите ее тремя срывными гайками М6. Гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок). Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (P). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.
- На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.
- Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки.

В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

20. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8






Фото №9



Фото №10




Фото №11




Фото №12



Фото №13




Фото №14




Фото №15



Фото №16






Фото №17



Фото №18



Фото №19



Фото №20

