

## Фотоинструкция 106-2

1. [106] «106-2» /ПМЗ/ «ИЖ-2717»; «ИЖ-2126030» «Ода» новая панель

Комплектация	<b>106</b>	
Модель автомобиля		
<b>«ИЖ-2717»; «ИЖ-2126030» «Ода» новая панель</b>		
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля		<b>Ø20,2 мм.</b>
Краткое описание установки		
Муфта крепится в нижней части рулевого вала ниже карданного соединения около эластичной муфты (фото №1), в зоне между педалями сцепления и тормоза. Стопор вставляется со стороны педали тормоза в продольном направлении (расположение паза муфты: справа). Конусообразная часть стопора фиксируется между стенкой кронштейна педали тормоза и верхней шпилькой педального узла. Конусообразная часть стопора исключает полный оборот рулевого вала.		
Примечание:	<p>а) допускается несколько вариантов установок стопора (фото №1; 2). б) при максимально нажатой педали тормоза и вращении вала с муфтой, расстояние от корпуса муфты до рычага педали тормоза не менее 4мм.</p>	
Фото №1	Фото №2	
		
6.04.2005 15:35		