

Фотоинструкция 10-70-1 БРВ-3

[10-70] «10-70-1» /БРВ-3//22.06.07//LX3/ «Hyundai Trajet» * 2.0 R4 16V * - * мини-вэн * - * 140 л.с. *M5 * П * РРК/В * - * ГУР * /г.в.07/ * - * /PB02.04-/ * /произв. «КО» * - - - / * /vin: КМНMG81BP7U301.../

Комплектация	10-70	
Модель автомобиля		
«Hyundai Trajet» * 2.0 R4 16V * - * мини-вэн * - * 140 л.с. *M5 * П * РРК/В * - * ГУР * /г.в.07/ * - * /PB02.04-/ * /произв. «КО» * - - - / * /vin: КМНMG81BP7U301.../		
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля	Ф27,3 мм.	
Краткое описание установки		
<p>Муфта крепится в средней части рулевого вала под панелью, на верхний промежуточный вал, около пластмассовой втулки (фото №1;2), в зоне между педалями тормоза и газа. Стопор вставляется в продольном направлении (фото №3) со стороны педали газа (расположение паза муфты: справа). Конусообразная часть стопора фиксируется около шумоизоляции щитка кузова (фото №3). Угловой сектор поворота рулевого колеса (амплитуда) при разблокированном штатном замке ~170 град. При повороте рулевого колеса вправо рукоятка стопора упирается в рычаг педали тормоза (фото №4), при повороте рулевого колеса влево рукоятка стопора упирается в изоляцию щитка кузова (фото №5).</p>		
Примечание:		
<p>а) рукоятка стопора исключают полный оборот рулевого вала. б) окончательная затяжка четырех винтов М8 допускается моментом от 3,5 кгс м до 4,0 кгс м (последовательно по диагонали). в) рекомендация №1 - при установленном стопоре в муфту и разблокированном штатном замке, не прикладывать к рулевому колесу значительные усилия во избежание повреждений изоляции щитка кузова, рычага и выключателя педали тормоза. г) рекомендация №2 - допускается установка (адаптация) футляра по месту, рекомендуемое место см. фото №6. Футляр крепится с правой стороны пластмассовой обивки туннеля пола (предварительно демонтировав обивку) со стороны переднего пассажирского сиденья двумя винтами с гайками (в комплектацию не входит), или без демонтажа обивки пластмассовыми фиксаторами и автомобильным двухсторонним скотчем. При установке футляра учитывать крайние положения регулируемого переднего пассажирского сиденья по длине (РПС/Д) и крайнее положение дверцы (в положении «открыто») вещевого ящика (бардачка).</p>		
Фото автомобиля	Фото №1	Фото №2
		
Фото №3	Фото №4	Фото №5
		
Фото №6		
		
22.06.2007 15:30		