



## Фотоинструкция 222-1

1. [222] <222-1> /ПМЗ/20.06.06/ «Hyundai Sonata» 2.0 DOHC, GL, 132 л.с., М5, произв. ООО «ТагАЗ» г. Таганрог;  
«Hyundai Sonata» 2.7 V6, GLS AT-2, 178 л.с., А4 «Tiptronic», ГУР; «Hyundai XG300» 3.0 V6, X01, 182 л.с., А5 «H-Matic», ЭлУР.

Комплектация	222	
Модель автомобиля		
<b>«Hyundai Sonata» 2.0 DOHC, GL, 132 л.с., М5, произв. ООО «ТагАЗ» г. Таганрог;</b> <b>«Hyundai Sonata» 2.7 V6, GLS AT-2, 178 л.с., А4 «Tiptronic», ГУР;</b> <b>«Hyundai XG300» 3.0 V6, X01, 182 л.с., А5 «H-Matic», ЭлУР.</b>		
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля	Ø24,2 мм.	
Краткое описание установки		
<p>Муфта крепится ниже карданного соединения в плотную к вилке шарнира (фото №1; 2), в нижней части рулевого вала, в зоне между педалью тормоза и газа. Стопор вставляется со стороны педали газа (фото №1) в продольном направлении (расположение паза муфты: справа). Рукоятка стопора исключает полный оборот рулевого вала, упираясь в элемент кузова.</p>		
Примечание:		
а) допускается несколько вариантов установок стопора. б) возможна комплектация разными стопорами.		
Фото №1	Фото №2	
		
4.04.2005 11:45		