

Фотоинструкция 129-1

1. [129] «129-1» /ПМЗ/ «КАМаз- 651170»

Комплектация	129	
Модель автомобиля		
«КАМаз- 651170»		
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля	Ø 28,1 мм.	
Краткое описание установки		
<p>Муфта крепится в нижней части рулевого вала, вне салона автомобиля выше карданного соединения на телескопический вал над поперечиной (фото №2), расстояние между верхней поверхностью муфты и кожухом телескопического вала ~30 мм (фото №1). Стопор вставляется со стороны решетки радиатора в продольном направлении (расположение паза муфты: справа). Конусообразная часть стопора исключает полный оборот рулевого вала, упираясь в правый шарнир подъема кабины.</p>		
Примечание:		
<p>а) закрепить провода как можно дальше от зоны перемещения стопора. б) при эксплуатации рекомендуется периодически очищать поверхность муфты от грязи и смазывать отверстие под защелку WD-40. в) в рем. комплекте автомобиля необходимо иметь размораживатель и вытеснитель влаги.</p>		
Фото №1	Фото №2	
		
21.03.2005 12:12		