

Фотоинструкция 395-1 (LX3) для а/м «KIA Sorento» * /PB06-/ * ГУР

Комплектация	395	/18.08.08//БРВ/
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля	H=60,3; S=36 мм (вилка шарнира)	
Краткое описание установки		
<p>Муфта крепится в средней части рулевого вала под панелью (фото №1;2;3), на верхнюю вилку шарнира (фото №2;3), в зоне между педалями тормоза и газа, расположение двух винтов М6 в муфте (по оси вала) - «вниз» (фото №2;3). Выступы на верхней и нижней крышке должны быть расположены между эластичным и нижним стальным диском упругой муфты (см. по стрелкам фото №2). Стопор вставляется в продольном направлении (фото №4) со стороны накладки педали тормоза (расположение паза муфты: справа). Конусообразная часть стопора фиксируется около шумоизоляции щитка кузова (фото №4). Угловой сектор поворота рулевого колеса (амплитуда) при разблокированном штатном замке ~130 град. При повороте рулевого колеса вправо рукоятка стопора упирается в металлический рычаг педали тормоза (фото №5), при повороте рулевого колеса влево конусообразная часть стопора упирается в правую стенку металлического кронштейна педали тормоза (фото №6).</p>		
Примечание:		
<p>а) конусообразная часть и рукоятка стопора исключают полный оборот рулевого вала. б) возможно несовпадение штатной блокировки рулевого вала с положением для установки стопора. в) окончательная затяжка двух винтов М6 допускается моментом от 2,5 кгс м до 3,0 кгс м. г) рекомендация №1 - при установленном стопоре в муфту и разблокированном штатном замке, не прикладывать к рулевому колесу значительные усилия во избежание повреждений кронштейна педального узла тормоза, а также рычага и выключателя педали тормоза. д) рекомендация №2 - допускается установка (адаптация) футляра по месту, рекомендуемое место см. фото №7. Футляр крепится с правой стороны пластмассовой обивки туннеля пола (предварительно демонтировав обивку) со стороны переднего пассажирского сиденья двумя винтами с гайками (в комплектацию не входит), или без демонтажа обивки пластмассовыми фиксаторами и автомобильным двухсторонним скотчем. При установке футляра учитывать крайние положения регулируемого переднего пассажирского сиденья по длине (РППС/Д) и крайнее положение дверцы (в положении «открыто») вещевого ящика (бардачка).</p>		
Фото автомобиля	Фото автомобиля	Фото №1
		
Фото №2	Фото №3	Фото №4
		
Фото №5	Фото №6	Фото №7
		