

Фотоинструкция 132-1

1. [132] «132-1» /БРБ/ «Ford Maverick» 2.3, XLT 4x4 AWD, 155 л.с., 5М, вып. 2004г. [VIN: WFOCU93Z05KB92967]

Комплектация	132	
Модель автомобиля		
«Ford Maverick» 2.3, XLT 4x4 AWD, 155 л.с., 5М, вып. 2004г. [VIN: WFOCU93Z05KB92967]		
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля	Ø 24,8 мм.	
Краткое описание установки		
<p>Муфта крепится ниже карданного соединения в средней части рулевого вала около вилки шарнира (фото №1), под панелью в зоне между педалями тормоза и газа. Стопор вставляется слева, со стороны педали тормоза или справа со стороны педали газа в продольном направлении (расположение паза муфты: слева). Конусообразная часть стопора фиксируется между рычагом педали тормоза (фото №2) и металлическим кронштейном выключателя педали тормоза.</p>		
Примечание:		
<p>а) перед установкой муфты, рекомендуется убрать наклейку (если она наклеена на вал в месте установки муфты) б) конусообразная часть стопора исключает полный оборот рулевого вала. в) в комплектации отсутствует ограничитель от случайного повреждения пластмассовых элементов автомобиля (кронштейн рычага педали тормоза).</p>		
Фото №1	Фото №2	
		
6.07.2005 12:50		