

Фотоинструкция 121-1

1. [121] «121-1» /ПМЗ/ «Mazda 6» 2.0, SR Touring, М5, ГУР, вып. 2004 г.

Комплектация	121	
Модель автомобиля		
«Mazda 6» 2.0, SR Touring, М5, ГУР, вып. 2004 г.		
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля	Ø 15,85 мм.	
Краткое описание установки		
<p>Муфта крепится в нижней части рулевого вала около пластмассовой накладки кузова, под панелью в зоне между педалями сцепления и тормоза. Стопор вставляется слева, со стороны педали сцепления (фото №2) в продольном направлении (расположение паза муфты: справа). Конусообразная часть стопора фиксируется между стенкой и шпилькой кронштейна педали тормоза (фото №1).</p>		
Примечание:		
<p>а) муфту устанавливать при опущенной вниз рулевой колонки (фото №1). б) затрудненное (неудобное) снятие и вставление стопора в муфту, в автомобиле. в) конусообразная часть стопора исключает полный оборот рулевого вала. г) при установке БРВ учитывать крайние положения регулируемой рулевой колонки.</p>		
Фото №1	Фото №2	
		
12.01.2005 11:37		