



Фотоинструкция 308-1

1. [308] «308-1» /ПМЗ/ «Toyota Land Cruiser» PRADO 95 /дизель 3,0/ /МКП/.

Комплектация	308	
Модель автомобиля		
«Toyota Land Cruiser» PRADO 95 /дизель 3,0/ /МКП/.		
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля	Ø 19,2 мм.	
Краткое описание установки		
<p>Муфта крепится в нижней части рулевого вала (фото №1), под панелью в зоне между педалями тормоза и сцепления. Стопор вставляется справа, со стороны педали тормоза в продольном направлении (расположение паза муфты: справа). Конусообразная часть стопора фиксируется между рычагом педали тормоза (фото №2) и металлическим кронштейном педального узла. При повороте рулевого колеса вправо конусообразная часть стопора упирается в рычаг педали тормоза, при повороте рулевого колеса влево конусообразная часть стопора упирается в металлический кронштейн.</p>		
Примечание:		
<p>а) закрепить провода (шину) как можно дальше от зоны перемещения стопора (во избежание случайного повреждения).</p> <p>б) конусообразная часть стопора исключает полный оборот рулевого вала.</p>		
Фото №1	Фото №2	
		
7.04.2005 9:59		