

Фотоинструкция 320-1

1. [320] «320-1» /ПМЗ/ «Hyundai Accent» 1.5 MPI DOHS Unleaded, А Т 4/ М Т 2/ М Т 1, М5, ГУР, произв. ООО «ТарАЗ» г. Таганрог.

Комплектация	320	
Модель автомобиля		
«Hyundai Accent» 1.5 MPI DOHS Unleaded, АТ4/ МТ2/ МТ1, М5, ГУР, произв. ООО «ТарАЗ» г. Таганрог.		
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля	Ø17 мм.	
Краткое описание установки		
<p>Муфта крепится между карданными соединениями в нижней части рулевого вала, в зоне между педалью тормоза и газа (фото №2). Стопор вставляется со стороны педали газа (фото №1) в продольном направлении, опираясь конусообразной частью на основание кронштейна педали тормоза с одной стороны, с другой в шпильку кронштейна педального узла (расположение паза муфты: справа).</p>		
Примечание:		
а) допускается несколько вариантов установок стопора. б) возможна комплектация разными стопорами. в) при установке БРВ учитывать крайние положения регулируемой рулевой колонки.		
Фото №1	Фото №2	
		
5.04.2005 11:40		