





Фотоинструкция 218-2 (LX3) для а/м «LADA 2110;2111;2112» /04-/ ГУР; ЭлУР

Комплектация	218	/18.07.13. //БРВ-3/
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля	Ø18 мм.	
Краткое описание установки		
<p>Муфта крепится в нижней части рулевого вала (фото № 4), под панелью закрывающим рулевой вал между карданными соединениями (в плотную к вилке нижнего шарнира см. фото № 3), в зоне между педалями сцепления и тормоза. Стопор вставляется со стороны педали сцепления в продольном направлении (расположение паза муфты: слева). Рукоятка стопора исключает полный оборот рулевого вала (фото № 1; 2), упираясь сначала в рычаги педалей сцепления или тормоза, затем в элемент щитка кузова.</p>		
Примечание:		
<p>а) допускается несколько вариантов установок стопора. б) допускается комплектация разными стопорами и муфтами. в) закрепить провода как можно дальше от зоны перемещения стопора. г) в комплектацию входит футляр для хранения стопора во время движения автомобиля.</p>		
Фото №1	Фото №2	
		
Фото №3	Фото №4	
		
18.07.2013 11:00		