



<b>Артикул замка</b>	<b>G.CN.NK.13022.L</b>
Марка и модель автомобиля	FORD EXPLORER
Модельный год	2013-
Тип КПП, положение блокировки	A+,P
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Оправка для разметки №001.
2. Отвертка крестовая.	6. Нож слесарный.
3. Ключ шестигранный S5, S6.	7. Сверло-коронка Ф30мм
4. Сверло Ф6мм	

**Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):**

1. Демонтируйте левую боковую накладку центральной консоли.
2. Удалите ребро жесткости кронштейна крепления центральной консоли.
3. На трос переключения передач установите прихват тяги и закрепите его срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов).
4. Открутите левый передний болт крепления механизма выбора передач. На место открученного левого переднего болта установите проставку высотой 10мм. На проставку установите консоль в сборе и закрепите ее переднюю опору срывным винтом М8х16 с защитной шайбой, заднюю опору закрепите срывным винтом М6х40 с защитной шайбой. Винт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки винта). Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (P). При закрывании замка ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг КПП в данном положении. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. При необходимости используйте регулировочные шайбы. Затяните срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок винтов.
- 5-6. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите на посадочные места боковую накладку консоли в сборе. Надавите на боковую накладку в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. Снимите боковую накладку. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм

Проверьте правильность положения отверстия установкой накладки центральной консоли на посадочные места. Демонтируйте боковую накладку во избежание попадания стружки в механизм секрета замка. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

7. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Остальные требования по установке смотреть в документе «Руководство по установке и эксплуатации БКПП» № 27.93.300.00.00.009.**

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции также, как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.**

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Фото №7

