

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 31014.R на автомобиль PEUGEOT 3008.



Артикул замка	G.CN.NK.31014.L
Марка и модель автомобиля	PEUGEOT 3008
Модельный год	2010-
Тип КПП, положение блокировки	A+, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12..	5. Оправка для разметки №001
2. Ключ шестигранный S5, S6.	6. Нож слесарный.
3. Дрель ручная.	7. Сверло ф6мм.
4. Отвертка крестовая.	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-6. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите накладки центральной консоли.

7-10. Открутите две передние и правую заднюю гайки крепления механизма выбора передач. На место открученных гаек поставьте шайбы и резьбовые проставки М6 длиной 40мм. Оденьте на резьбовые проставки защитные проставки длиной 39мм и пустоты заполните силиконовым герметиком.

11-13. Установите прихват тяги на тягу продольного перемещения рычага КПП и закрепите его срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок винтов). Установите консоль в сборе на резьбовые проставки и закрепите срывными болтами М6х16 с защитными шайбами. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок болтов). Установите рычаг переключения передач в положение «заднего хода» (R). Отрегулируйте положение консоли в сборе и прихвата тяги таким образом, чтобы при закрытии ригеля консоли в сборе блокировал рычаг КПП. При открывании замка все передачи должны свободно включаться.

14. На трубу консоли в сборе установите кронштейн защиты ригеля, закрепив его срывным винтом М6х8. Повторно проверьте правильность работы консоли в сборе и механизма выбора передач. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

15. На замковую часть консоли в сборе установите приспособление для разметки №001.

16. Установите правую боковую панель на посадочные места. Надавите на панель в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой боковой панели на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

17. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету.

*18. Под капотом автомобиля, на тягу переключения передач, установите кронштейн защитный, закрепив его срывными болтами М6х8. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

***Комплект защиты поставляется отдельно по требованию заказчика.**





Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7




Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11




Фото №12



Фото №13




Фото №14



Фото №15



Фото №16



Фото №17




Фото №18



Фото №21

