

**Фотоинструкция по установке блокиратора рулевого вала Гарант Блок 036-3
На автомобиль «Hyundai i30» /12-/ ЭлУР**

Комплектация	036	
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля	Φ29,4 мм	
Краткое описание установки		
<p>Муфта крепится в нижней части рулевого вала (фото №1;2) выше карданного соединения, слева от педали тормоза, (фото №2;3). Стопор вставляется в продольном направлении со стороны накладки педали тормоза (фото №4) (расположение паза муфты: справа). Конусообразная часть стопора фиксируется около шумоизоляции щитка передка. (фото №4). Угловой сектор поворота рулевого колеса (амплитуда) при разблокированном штатном замке ~30 град. При повороте рулевого колеса вправо рукоятка стопора упирается в шумоизоляцию щитка кузова (фото №6), при повороте рулевого колеса влево конусообразная часть стопора упирается в шумоизоляцию щитка кузова (фото №5).</p>		
Примечание:		
<p>а) рукоятка и конусообразная часть стопора исключают полный оборот рулевого вала. б) при установке БРВ учитывать положение рулевого колеса (расположение спиц руля), так как блокирование рулевого вала на штатный противоугонный замок происходит через ~180 град(фото №7). в) при установке БРВ учитывать крайние положения регулируемой рулевой колонки по высоте и длине (РРК/В/Д). г) окончательная затяжка четырех винтов М8 допускается моментом от 4,0 кгс м до 4,5 кгс м, последовательно по диагонали. д) Внимание - при установленном стопоре в муфту и разблокированном штатном замке, запрещается вращать рулевое колесо во избежание повреждений рычага, выключателя педали тормоза и кронштейнов pedalного узла тормоза.</p>		
Фото автомобиля	Фото №1	Фото №2
		
Фото №3	Фото №4	Фото №5
		
Фото №6	Фото №7	
		