

БЕСШТЫРЕВОЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА Jeep Grand Cherokee 20002N

Номер замка	20002
Марка и модель автомобиля	Jeep Grand Cherokee
Модельный год	2013-
Тип Рулевой колонки	Рулевая колонка с электрической регулировкой положения рулевого колеса. «ЭРПК/В/Д»
Тип КПП	A+
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12 2. Дрель ручная 3. Торх 20 4. Ключ шестигранный S5, S6	5. Оправка для разметки №001 6. Молоток 7. Сверло-коронка ф30мм



С требованиями по установке Вы можете ознакомиться в документе «Руководство по установке и эксплуатации БКПП» № 27.93.300.00.00.009. (предоставляется по запросу)

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

БЕСШТЫРЕВОЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА Jeep Grand Cherokee 20002N

Перед установкой замка произведите частичную разборку автомобиля. демонтируйте пластиковые панели закрывающие доступ к рулевой колонке и педальному узлу автомобиля и подушку безопасности коленей водителя. Открутите штатные винты крепления рулевой колонки с левой стороны. На карданное соединение установите муфту [2], закрепите половинки муфты винтами срывными М8. Срывные крепежные элементы закрутите усилием 0,2...0,4 кгсм без срыва головок.



Фото №9

На нижнюю правую шпильку крепления педали тормоза накрутите шестигранную проставку М8х40мм [3.1], предварительно открутив штатную гайку. Поверх шестигранной проставки наденьте проставку высотой 39мм [3.2]. Установите консоль в сборе [1]. На шестигранной проставке закрепите консоль Винтом срывным М8х16 [3.4] с защитной шайбой [3.5], среднюю опору консоли закрепите штатным винтом крепления рулевой колонки. На трубу консоли установите кронштейн защиты ригеля [10] и закрепите двумя винтами срывными М6х8. шайбу Ф8мм [4.9]. Срывные крепежные элементы закрутите усилием 0,2...0,4 кгсм без срыва головок.



Фото №10

Верхнюю опору консоли закрепите штатным винтом крепления рулевой колонки.

Проверьте работоспособность блокиратора. При повороте ключа консоли в сборе, ригель должен попадать в паз муфты. При открытом замке руль должен вращаться свободно, муфта не должна задевать за элементы рулевой колонки.

БЕСШТЫРЕВОЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА Jeep Grand Cherokee 20002N



Фото №

В верхнюю опору консоли установите заглушку [3.9]. Заглушку закрепите болтом срывным М6х10 [3.3].



Фото №11

В среднюю опору консоли установите заглушку [3.9]. Заглушку закрепите болтом срывным М6х10 [3.3].

Закрутите срывные крепежные элементы усилием необходимым для срыва головок.

На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки. Приложите пластиковую панель к оправке для разметки, обеспечив максимальное совпадение крепежа пластиковой панели. Надавите на пластиковую панель в районе замковой части, чтобы на пластиковой панели остался отпечаток от оправки для разметки. Отведите пластиковую панель и по разметке просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие в ходе сверления необходимо зачистить.

БЕСШТЫРЕВОЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА Jeep Grand Cherokee 20002N



Фото №12

Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон