



<b>Артикул</b>	<b>G.CN.NL.15015.L</b>
Марка и модель автомобиля	HONDA CR-V
Модельный год	2012-
Тип КПП, привод, положение блокировки	А+; Р
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Шестигранник S5.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф6мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло-коронка ф30мм.
4. Оправка для разметки №001.	

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1-3. В указанном порядке снимите левую боковую накладку центральной консоли и открутите болт и гайку крепления металлического кронштейна механизма выбора передач.

4. Открутите гайку на тяге продольного перемещения рычага КПП и установите кронштейн блокировки закрепив его срывной гайкой М8.

5. Установите на место открученных болтов, кронштейн механизма запираения и закрепите его переднюю часть срывной гайкой М8, с защитной шайбой, а заднюю часть срывным винтом М8х25 с защитной шайбой. Винт и гайку закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок).

6. Установите механизм запираения в кронштейн механизма запираения и закрепите его двумя срывными винтами М6х8. Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головки винтов). Установите рычаг КПП в положение «Паркинг» (Р). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При необходимости отрегулируйте положение кронштейна механизма запираения. Повторно проверьте работу замка и механизма выбора передач. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

7. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите боковую накладку центральной консоли на посадочные места. Надавите на поверхность боковой накладки в районе замковой части замка, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки.

8. В обозначенном месте просверлите отверстие ф6мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой боковой накладки на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

9. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.**

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**




Фото №1




Фото №2




Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8



Фото №9

