Фотоинструкция 334-6 (LX3) для а/м «Renault Duster » /М5 /12-/ ГУР

Комплектация	334	/23.09.17//БРВ-32/
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля		ф24 мм
Краткое описание установки		

Муфта крепится в нижней части рулевого вала (фото №1;2;3), на нижний промежуточный вал (проточкой муфты вплотную к металлической втулке). Стопор вставляется в продольном направлении (фото №4) со стороны накладки педали сцепления (расположение паза муфты: справа). Угловой сектор поворота рулевого колеса (амплитуда) при разблокированном штатном замке \sim 70 град. При повороте рулевого колеса вправо конусообразная часть стопора упирается рычаг педали тормоза (фото №5), при повороте рулевого колеса влево конусообразная часть стопора упирается в передний щиток кузова (фото №6).

Примечание:

- а) конусообразная часть стопора исключают полный оборот рулевого вала.
- б) при установке БРВ учитывать положение рулевого колеса (расположение спиц руля), так как блокирование рулевого вала на штатный противоугонный замок происходит через ∼45 град. (фото №7).

